

## 4K 対応 HDMI オーディオ分離器

MUX-CH500436



## クイックスタートガイド

このたびは MuxLab 4K 対応 HDMI オーディオ分離器をお買い上げ下さいまして、誠にありがとうございます。このクイックスタートガイドでは、基礎的な機器の接続方法を簡単にご紹介します。

詳細は、以下 URL より取扱説明書をダウンロードしてご覧下さい。

<https://jmgs.jp/support/downloads/muxlab.html>



### 同梱品の確認

MUX-CH500436 本体 x1 / アフターサービス規定 x1 / ねじ式ロック機構 AC アダプター x1

### 接続手順



1. 接続するすべての機器の電源をオフにします。
2. 本機の HDMI 出力端子と表示機器または音響機器の HDMI 端子を HDMI ケーブルで接続します。
3. 本機の音声出力端子と音響機器をオーディオケーブルで接続します。
4. 本機の HDMI 入力端子とソース機器を HDMI ケーブルで接続します。
5. 本機、表示機器、音響機器、ソース機器の順で電源をオンにします。
6. 本機フロントパネルのモード選択スイッチより、任意のモードを選びます。
  - TV Mode : 接続した表示機器または音響機器が対応している音声フォーマットが有効になります。
  - Bitstream Mode : 5.1CH までの圧縮音声フォーマット(DTS、Dolby Digital 等)が有効になります。
  - 2CH Mode : LPCM2CH が有効になります。

## 接続条件

### 【対応オーディオフォーマット】

- ▼ HDMI の場合
  - LPCM 2CH, 5.1CH, 7.1CH,
  - Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos,
  - DTS5.1, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS:X
- ▼ SPDIF(Optical)の場合
  - LPCM 2CH, Dolby Digital, DTS5.1
- ▼ 3.5mm ステレオミニ(Stereo)の場合
  - LPCM 2CH

### **【接続可能な HDMI ケーブルの長さ】**

接続可能な距離は、入力解像度およびケーブル品質に依存します。

入力側はパッシブタイプのケーブルのみ接続可能です。アクティブタイプのケーブルは接続ができませんのでご留意下さい。

#### ▼ 入力側

入力解像度が 4K の場合 : 5m 以下

入力解像度が FHD の場合 : 15m 以下

#### ▼ 出力側

入力解像度が 4K の場合 : 5m 以下 (パッシブケーブル接続時)

入力解像度が FHD の場合 : 15m 以下 (パッシブケーブル接続時)

100m 以下 (アクティブケーブル接続時)